

Dieses Dokument enthält Informationen zu den Grundsätzen der sicheren Bedienung, Wartung sowie Diagnose- und Reparaturverfahren für Kühlgeräte. Der Hersteller weist darauf hin, dass alle Wartungs-, Reparatur- und Konstruktionsänderungen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden dürfen. Reparaturen durch unbefugte Personen können zum Verlust der Garantie führen und eine Gefahr für die Sicherheit des Benutzers darstellen.

### 1. SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Beginn der Arbeiten muss sichergestellt werden, dass das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt ist.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen mit entsprechender technischer Qualifikation durchgeführt werden.
- Die Verwendung von beschädigten, nicht originalen oder vom Hersteller nicht zugelassenen Ersatzteilen ist verboten.
- Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Arbeitsschutz) durchgeführt werden.
- Nach Abschluss der Reparatur muss eine vollständige Funktionsprüfung des Geräts durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion aller Komponenten zu bestätigen.

### 2. LAUFENDE WARTUNG

Die regelmäßige Wartung des Geräts ist entscheidend für seine Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Es wird empfohlen, den folgenden Wartungsplan einzuhalten:

#### Jeden Tag

- Führen Sie eine Sichtprüfung des allgemeinen Zustands des Geräts durch.
- Entfernen Sie Staub, Schmutz und Rückstände von Verbrauchsmaterialien von den Arbeits- und Lüftungsflächen.

#### Wöchentlich

- Überprüfen Sie den Zustand der elektrischen und mechanischen Verbindungen, einschließlich der Befestigung von Kabeln und Bauteilen.

#### Monatlich

- Eine allgemeine technische Überprüfung des Geräts durchführen, einschließlich einer Bewertung des Zustands der Komponenten und möglicher Verschleißerscheinungen.

### 3. REPARATURANLEITUNG

#### Vorbereitung für die Reparatur

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Sichern Sie den Arbeitsplatz gegen unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts.
- Bereiten Sie die erforderlichen Servicewerkzeuge und Ersatzteile vor.

#### Reparaturverfahren

1. Demontieren Sie das Gehäuse des Geräts gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
2. Lokalisieren Sie das defekte Element oder die defekte Baugruppe.
3. Ersetzen oder reparieren Sie die defekte Komponente unter Verwendung von Originalteilen.
4. Montieren Sie das Gehäuse und versetzen Sie das Gerät wieder in einen betriebsbereiten Zustand.
5. Führen Sie einen Teststart durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

#### Test nach der Reparatur

Nach Abschluss der Reparatur muss eine vollständige Funktionsprüfung durchgeführt werden, die die Überprüfung der korrekten Funktion aller Gerätefunktionen, einschließlich der Sicherheitssysteme, umfasst.

### 4. FÜR DIE REPARATUR BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Verschiedene Arten von Schraubendrehern.
- Universalzange.

### 5. ERSATZTEILE

- Steuerplatine – enthält Thermostate, Temperatursensoren und Leiterplatten (als eine Einheit).
- Kompressorstarter (im Lieferumfang des Kompressors enthalten).
- Heizwiderstände des Frostschutzsystems – nicht vorhanden in den Modellen: 852103, 852104, 852120, 852170, 852171, 852174, 852180, 852230.
- Lichtquellen.
- Türgriffe und Scharniere.
- Türdichtungen (nicht in den Modellen 852103, 852104, 852120 enthalten).
- Zusätzliche Ablagefächer.

Die aktuelle Ersatzteilliste ist auf der offiziellen Website des Herstellers unter der Rubrik „Downloads“ bei der Beschreibung des jeweiligen Gerätemodells verfügbar.

### 6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Diese Anleitung ist integraler Bestandteil der technischen Dokumentation des Geräts. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers konstruktive Änderungen vorzunehmen und den Inhalt der Anleitung zu aktualisieren. Alle Service- und Wartungsarbeiten sollten unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.



**Stalgast Sp. z o.o.**  
**ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02,**  
**04-175 Warszawa**  
**tel.: 22 517 15 75    fax: 22 517 15 77**  
**www.stalgast.com    email: stalghost@stalghost.com**

**• DE •**  
**STALGAST GmbH**  
**Mary-Somerville-Str. 6,**  
**28359 Bremen;**  
**Tel.: +49 421 9898066-1**  
**stalghost@stalghost.de**  
**www.stalgast.de**

**• EN •**  
**Tel.: +48 22 509 30 77**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**

**• FR •**  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**  
**• ES •**  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**info@stalghost.es**  
**www.stalgast.es**