






Gasherd 4 Brenner mit Gasbackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (2x5+2x7)

Katalog-Code: SL33433SE





Teilenummer (V abb. Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9710310V04-01	Gehäuse	
V9710310V04-02	Ausgang vorne	
V9710310V04-03	Aderendhülse Kunststoff fi6	C010978
V9710310V04-04	Werkstoff der Aderendhülse fi19	
V9710310V04-05	Verbindungsblock	C010859
V9710310V04-06	Zündbrennerdüse 25	
V9710310V04-07	Thermoelement 600	C008081
V9710310V04-08	Thermoelement 800	C009004
V9710310V04-09	Behälter rechts	C010501
V9710310V04-10	Mittlere Schale	
V9710310V04-11	Behälter links	C010501
V9710310V04-12	Ventil	
V9710310V04-13	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-14	Glastür des Backofens	
V9710310V04-15	Auffangbehälter	C011402
V9710310V04-16	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-17	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-18	Krümmer	C009080
V9710310V04-19	Thermoelement	C012992
V9710310V04-20	Oben	
V9710310V04-21	Frontplatte	
V9710310V04-22	Abdeckung der Feuerstelle	
V9710310V04-23	Sockel der Feuerstelle	
V9710310V04-24	Führungsschiene	
V9710310V04-25	Untere Abdeckung	
V9710310V04-26	Gitterrost 300x335	C009045
V9710310V04-27	Backofenrost	C009148
V9710310V04-28	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-29	Runder Fuß	C007292
V9710310V04-30	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-31	Türgriff	C010174
V9710310V04-32	Knopf	
V9710310V04-33	Zündkerze	
V9710310V04-34	Backofen-Dichtung	C011332
V9710310V04-35	Backofenbrenner 5kW	C009006
V9710310V04-36	Zündbrennerdüse	C010906
V9710310V04-37	Backofen-Ventil	C009016

Teilenummer (V abb. Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9710310V04-38	Ofenmutter mit Ring	C010733
V9710310V04-39	Zündbrenner	C008078
V9710310V04-40	Zündbrenner	C013968
V9710310V04-41	Gummipuffer	C010976
V9710310V04-42	Gitter	
V9710310V04-43	Oberteil des Gasofens	
V9710310V04-44	Brennerabdeckung	
V9710310V04-45	Oberteil des Gasofens	
V9710310V04-46	Halterung	
V9710310V04-47	Abdeckung	
V9710310V04-48	Backofenscharnier	
V9710310V04-49	Dosengehäuse	C011266
V9710310V04-50	Scharnierboden	
V9710310V04-51	Verschluss der Generatorhalterung	
V9710310V04-52	Verschluss der Generatorhalterung	
V9710310V04-53	Abdeckung der Beleuchtung	
V9710310V04-54	Glasrahmen	
V9710310V04-55	Abdeckung der Box	
V9710310V04-56	Rändelschraube	
V9710310V04-57	Abdeckung	
V9710310V04-58	Stopfbuchse	C007438
V9710310V04-59	Lichtmaschine	C010198
V9710310V04-60	Bistabiler Schalter	C013484
V9710310V04-61	Monostabiler Schalter	
V9710310V04-62	Einbaugarnitur	
V9710310V04-63	Keramischer Halter	C008153
V9710310V04-64	Glühbirne	C008159
V9710310V04-65	Hitzebeständiges Glas	C011275
V9710310V04-66	Funkenerzeuger	
V9710310V04-67	Kabel für den Funkengenerator	
V9710310V04-68	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-69	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-70	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-71	Vertikale Brennerhalterungsverstärkung	
V9710310V04-72	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-73	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-74	Halterung für Düsenfuß	

Teilenummer (V abb. Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9710310V04-75	Brennergehäuse 5kW	C009053
V9710310V04-76	Brennergehäuse 5kW	C009054
V9710310V04-77	Einspritzdüse 5kW	
V9710310V04-78	Zündflammenhalterung 5	C009081
V9710310V04-79	Brennerdüse 5 kw	C006358
V9710310V04-80	Brennergehäuse 7kW	C009040
V9710310V04-81	Brennergehäuse 7kW	C009027
V9710310V04-82	Einspritzdüse 7kW	
V9710310V04-83	Zündflammenhalterung 7	
V9710310V04-84	Brennerdüse 7 kw	C007720
V9710310V04-85	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-86	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-87	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-88	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-89	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-90	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9710310V04-91	Gilt nicht für dieses Produktmodell	