






**Gasherd 6 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie  
700 ND - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9)**
**Katalog-Code: SL33621SE**




Teilenummer (V abb. Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9718210V02-01	Gehäuse	
V9718210V02-02	Rost Führungsschiene	
V9718210V02-03	Endschaltermodul	
V9718210V02-04	Entlüftung	
V9718210V02-05	Platte	
V9718210V02-06	Gassammler	
V9718210V02-07	Frontpanel	
V9718210V02-08	Oberes Scharnier	C011137
V9718210V02-09	Scharnier unten	C011136
V9718210V02-10	Backofen Scharnier	C008957
V9718210V02-11	Türscharnierrolle	
V9718210V02-12	Glastür	
V9718210V02-13	Schranktür	
V9718210V02-14	Kochmulde - links	C010501
V9718210V02-15	Kochmulde - mitte	C010871
V9718210V02-16	Kochmulde - rechts	C010870
V9718210V02-17	Ellbogen	C009080
V9718210V02-18	Ventil	
V9718210V02-19	Befestigung des Scheibe	
V9718210V02-20	Verbindungsbox Gehäuse	
V9718210V02-21	Verbindungsbox Gehäuse	
V9718210V02-22	Deckel	
V9718210V02-23	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9718210V02-24	Rückwand des Schrankes	
V9718210V02-25	Beleuchtung Abdeckung	
V9718210V02-26	Scheiberahmen	
V9718210V02-27	Unterlegscheibe	
V9718210V02-28	Abdeckung	
V9718210V02-29	Platte des Backofens	
V9718210V02-30	Rändelschraube	
V9718210V02-31	Thermoelement 600	
V9718210V02-32	Heizelement-Stütze	
V9718210V02-33	Stoßgummi	C010976
V9718210V02-34	Grünes Kontrollleuchte	
V9718210V02-35	Orange Kontrollleuchte	
V9718210V02-36	Magnet	C007297

Teilenummer (V abb.Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9718210V02-37	Türgriff 400	C011135
V9718210V02-38	Tülle	C010978
V9718210V02-39	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9718210V02-40	Dichtung der Backofentür	
V9718210V02-41	Innenscheibe	C011268
V9718210V02-42	Türgriff	C010174
V9718210V02-43	Unterlegscheibe	
V9718210V02-44	Runder Fuß	C007292
V9718210V02-45	Kabelverschraubung	C001273
V9718210V02-46	Anschlusswürfel	C009005
V9718210V02-47	Stalgast-Drehknopf	C011147
V9718210V02-48	Stalgast-Drehknopf	C011161
V9718210V02-49	Sicherheitsthermostat	C008953
V9718210V02-50	Backofen-Rost	C009148
V9718210V02-51	Umschalter	C009008
V9718210V02-52	Schütz	C008954
V9718210V02-53	Verdampferthermostat	C005517
V9718210V02-54	Oberes Heizelement	C011274
V9718210V02-55	Unteres Heizelement	
V9718210V02-56	Griff	
V9718210V02-57	Glühbirne	C008159
V9718210V02-58	Keramikfassung	C008153
V9718210V02-59	Hitzebeständiges Glas	
V9718210V02-60	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9718210V02-61	Drehschalter	C009020
V9718210V02-62	Rost	C009045
V9718210V02-63	Kappemutter	C001255
V9718210V02-64	Mutter	C010733
V9718210V02-65	Pilotflammenbrenner	C008078
V9718210V02-66	Düse des Pilotflammenbrenner	C010906
V9718210V02-67	Anti-Interferenz-Filter	
V9718210V02-68	Düse des brenners 3,5 kW	C007108
V9718210V02-69	Düse des brenners 5 kW	C006358
V9718210V02-70	Düse des brenners 7 kW	C007720
V9718210V02-71	Düse des brenners 9 kW	C007721
V9718210V02-72	Krone des brenners 3.5 kW	C009051
V9718210V02-73	Gehäuse des brenners 3.5 kW	C009052

<b>Teilenummer (V abb.Teilenummer vom bild)</b>	<b>Name</b>	<b>Code</b>
V9718210V02-74	Injektor 3.5 kW	C009092
V9718210V02-75	Düsenbasis Unterstützung	C009079
V9718210V02-76	Krone des brenners 5 kW	C009053
V9718210V02-77	Gehäuse des brenners 5 kW	C009054
V9718210V02-78	Injektor 5 kW	C010161
V9718210V02-79	Krone des brenners 7 kW	C009040
V9718210V02-80	Gehäuse des brenners 7 kW	C009027
V9718210V02-81	Injektor 7 kW	C009168
V9718210V02-82	Krone des brenners 9 kW	C009991
V9718210V02-83	Gehäuse des brenners 9 kW	C009992
V9718210V02-84	Bogen des brenners 9 kW	C009059
V9718210V02-85	Injektor 9 kW	C009120