






Gasherd 4 Brenner mit Elektro-Heißluftofen (600 x 400 mm / GN 1/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+2x5+7)
Katalog-Code: SL33412SE




Teilenummer (V abb. Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9715110V02-01	Gehäuse	
V9715110V02-02	Rost Führungsschiene	
V9715110V02-03	Endschaltermodul	
V9715110V02-04	Entlüftung	
V9715110V02-05	Platte	
V9715110V02-06	Gassammler	
V9715110V02-07	Frontpanel	
V9715110V02-08	Oberes Scharnier	C011137
V9715110V02-09	Scharnier unten	C011136
V9715110V02-10	Backofen Scharnier	C008957
V9715110V02-11	Türscharnierrolle	
V9715110V02-12	Glastür	
V9715110V02-13	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-14	Kochmulde - links	C011160
V9715110V02-15	Kochmulde - mitte	C010501
V9715110V02-16	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-17	Ellbogen	C009080
V9715110V02-18	Ventil	C008801
V9715110V02-19	Befestigung des Scheibe	
V9715110V02-20	Verbindungsbox Gehäuse	
V9715110V02-21	Verbindungsbox Gehäuse	
V9715110V02-22	Deckel	
V9715110V02-23	Ventilatorabschirmung	
V9715110V02-24	Rückwand des Schrankes	
V9715110V02-25	Beleuchtung Abdeckung	
V9715110V02-26	Scheiberahmen	
V9715110V02-27	Unterlegscheibe	
V9715110V02-28	Abdeckung	
V9715110V02-29	Platte des Backofens	
V9715110V02-30	Rändelschraube	
V9715110V02-31	Thermoelement	
V9715110V02-32	Heizelement-Stütze	
V9715110V02-33	Stoßgummi	C010976
V9715110V02-34	Grünes Kontrollleuchte	
V9715110V02-35	Orange Kontrollleuchte	
V9715110V02-36	Gilt nicht für dieses Produktmodell	

Teilenummer (V abb.Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9715110V02-37	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-38	Tülle	C010978
V9715110V02-39	Endausschalter	C007045
V9715110V02-40	Dichtung	C011332
V9715110V02-41	Glas	C011268
V9715110V02-42	Türgriff	C010174
V9715110V02-43	Unterlegscheibe	
V9715110V02-44	Runder Fuß	C007292
V9715110V02-45	Kabelverschraubung	C001273
V9715110V02-46	Anschlusswürfel	C009005
V9715110V02-47	Stalgast-Drehknopf	C011147
V9715110V02-48	Stalgast-Drehknopf	C011161
V9715110V02-49	Sicherheitsthermostat	C008953
V9715110V02-50	Backofen-Rost	C009658
V9715110V02-51	Umschalter	C009008
V9715110V02-52	Schütz	C008954
V9715110V02-53	Verdampferthermostat	C005517
V9715110V02-54	Oberes Heizelement	C011274
V9715110V02-55	Unteres Heizelement	
V9715110V02-56	Griff	
V9715110V02-57	Glühbirne	C008159
V9715110V02-58	Keramikfassung	C008153
V9715110V02-59	Hitzebeständiges Glas	
V9715110V02-60	Ventilator	
V9715110V02-61	Drehschalter	C009020
V9715110V02-62	Rost	C009045
V9715110V02-63	Kappemutter	C001255
V9715110V02-64	Mutter	C010733
V9715110V02-65	Pilotflammenbrenner	C008078
V9715110V02-66	Düse des Pilotflammenbrenner	C010906
V9715110V02-67	Anti-Interferenz-Filter	C012381
V9715110V02-68	Düse des brenners 3,5 kw	C007108
V9715110V02-69	Düse des brenners 5 kw	C006358
V9715110V02-70	Düse des brenners 7 kw	C007720
V9715110V02-71	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-72	Krone des brenners 3,5 kW	C009051
V9715110V02-73	Gehäuse des brenners 3,5 kW	C009052

Teilenummer (V abb.Teilenummer vom bild)	Name	Code
V9715110V02-74	Injektor 3,5 kW	C009092
V9715110V02-75	Düsenbasis Stütze	C009079
V9715110V02-76	Krone des brenners 5 kW	C009053
V9715110V02-77	Gehäuse des brenners 5 kW	C009054
V9715110V02-78	Injektor 5 kW	C010161
V9715110V02-79	Krone des brenners 7 kW	C009040
V9715110V02-80	Gehäuse des brenners 7 kW	C009027
V9715110V02-81	Injektor 7 kW	C009168
V9715110V02-82	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-83	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-84	Gilt nicht für dieses Produktmodell	
V9715110V02-85	Gilt nicht für dieses Produktmodell	